

Исх. №б/н  
от 18.01.2022 г.

Информационное письмо.

Настоящим письмом сообщаем перечень приборов учета электроэнергии, соответствующих требованиям ПП РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

| №<br>п/п                                                                                              | Наименование продукции                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (CSD, GPRS)</b> |                                                                                                    |
| 1                                                                                                     | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBH.G"   |
| 2                                                                                                     | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBHR.G"  |
| 3                                                                                                     | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.G"  |
| 4                                                                                                     | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(60)А<br>"Меркурий 234 ARTM2-01 (D)POBR.G"    |
| 5                                                                                                     | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 234 ARTM2-02 (D)POBR.G"   |
| 6                                                                                                     | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.G"  |
| <b>Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу NB-IoT</b>          |                                                                                                    |
| 1                                                                                                     | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBH.G5"  |
| 2                                                                                                     | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBHR.G5" |
| 3                                                                                                     | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.G5" |
| 4                                                                                                     | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(60)А<br>"Меркурий 234 ARTM2-01 (D)POBR.G5"   |
| 5                                                                                                     | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 234 ARTM2-02 (D)POBR.G5"  |

|                                                                                                            |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.G5"        |
| <b>Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS, Dual-SIM)</b> |                                                                                                           |
| 1                                                                                                          | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBH.G1"         |
| 2                                                                                                          | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBHR.G1"        |
| 3                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.G1"        |
| 4                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(60)А<br>"Меркурий 234 ARTM2-01 (D)POBR.G1"          |
| 5                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 234 ARTM2-02 (D)POBR.G1"         |
| 6                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.G1"        |
| <b>Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу RS-485</b>               |                                                                                                           |
| 1                                                                                                          | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBHR"           |
| 2                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ART2-00 (D)PR"             |
| 3                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(60)А<br>"Меркурий 234 ART2-01 (D)POR"               |
| 4                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 234 ART2-02 (D)POR"              |
| 5                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ART2-03 (D)PR"             |
| 6                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.R"         |
| 7                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(60)А<br>"Меркурий 234 ARTM2-01 (D)POBR.R"           |
| 8                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 234 ARTM2-02 (D)POBR.R"          |
| 9                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.R"         |
| 10                                                                                                         | УСПД "Меркурий 250GR.4R"                                                                                  |
| <b>Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC PRIME</b>      |                                                                                                           |
| 1                                                                                                          | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 10(100)А<br>"Меркурий 204 ARTM2-09 DPOBH.L4"          |
| 2                                                                                                          | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 10(100)А<br>"Меркурий 208 ART2-09 DPOHWL4F04" (сплит) |
| 3                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(60)А<br>"Меркурий 234 ARTM2-01 DPOBR.L4"            |
| 4                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 234 ARTM2-02 DPOBR.L4"           |
| 5                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-03 DPBR.L4"          |
| 6                                                                                                          | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 238 ART2-02 DPOWL4F04"           |

|                                                                                                 |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                                                               | Роутер PRIME "Меркурий 225.4 RRL4EE"                                                                                              |
| <b>Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa</b> |                                                                                                                                   |
| 1                                                                                               | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBH.F04"                                |
| 2                                                                                               | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 204 ARTM2-02 (D)POBHR.F04"                               |
| 3                                                                                               | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 208 ART2-02 (D)POHWF04" (сплит)                          |
| 4                                                                                               | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(60)А<br>"Меркурий 234 ART2-01 (D)POF04"                                     |
| 5                                                                                               | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 234 ART2-02 (D)POF04"                                    |
| 6                                                                                               | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.F04"                               |
| 7                                                                                               | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(60)А<br>"Меркурий 234 ARTM2-01 (D)POBR.F04"                                 |
| 8                                                                                               | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 234 ARTM2-02 (D)POBR.F04"                                |
| 9                                                                                               | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.F04"                               |
| 10                                                                                              | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 238 ART2-02 (D)POWF04" (сплит)                           |
| 11                                                                                              | Базовая станция LRST-868-VGA-2a9 в комплекте с антенной 9 dBi                                                                     |
| <b>Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу XNB</b>  |                                                                                                                                   |
| 1                                                                                               | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 204 ART2-02 (D)POBHF09"                                  |
| 2                                                                                               | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 204 ART2-02 (D)POBHRF09"                                 |
| 3                                                                                               | Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 208 ART2-02 (D)POHWF09" (сплит)                          |
| 4                                                                                               | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(60)А<br>"Меркурий 234 ART2-01 (D)POF09"                                     |
| 5                                                                                               | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 234 ART2-02 (D)POF09"                                    |
| 6                                                                                               | Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения 5(100)А<br>"Меркурий 238 ART2-02 (D)POWF09"                                   |
| 7                                                                                               | Базовая LPWAN-радиостанция «СРТ» операторского класса подключение по Ethernet/3G, встроенная SIM-карта и GPS-модуль, PoE-инжектор |
| 8                                                                                               | Секторная панельная антенна Tongyu операторского класса, 15dBi с кабельной сборкой 3м 4.3-10 male- Ntype male,3м, 2 шт            |
| 9                                                                                               | Антенна РАДИАЛ А10-868, внешняя для БС, 1.5 м. штырьевая (комплект 2 шт.), 10dBi                                                  |
| <b>Счетчики электрической энергии с функциями телемеханики</b>                                  |                                                                                                                                   |
| 1                                                                                               | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PK1BR.RRG4E"                           |
| 2                                                                                               | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения<br>"Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PK1BR.RRG4E"                           |

|   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения "Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PK2BR.RRE" |
| 4 | Счетчик электроэнергии трехфазный трансформаторного включения "Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PK2BR.RRE" |

Расшифровка обозначений: **A** - учет активной энергии; **R** - учет реактивной энергии; **T** - внутренний тарификатор; **M** - наличие отсека для сменного модуля; **2** - два направления счета учета; **D** - протокол СПОДЭС/DLMS (без **D** – протокол Меркурий); **P** - профиль потерь, профиль мощности, журнал событий; **R** – RS-485 интерфейс; **B** -подсветка ЖКИ; **O** - встроенное силовое реле отключения; **Lx** - PLC модем передачи данных по силовой сети (L2 - PLCII, L4 - PRIME); **Gx** - GSM (G - GSM/GPRS, G1 - Dual-SIM, G4 - LTE 4G, G5 - NB-IoT); **Fx** - радиомодем (F04 - LoRaWAN Лартех, F09 - XNB); **W** - наличие выносного дисплея в комплекте поставки; **H** - наличие измерительного элемента в цепи нейтрали; **E** - Ethernet; **Kx** - многофункциональные входы\выходы.

Обращаем Ваше внимание, что при заказе счетчиков необходимо оставить букву D (будут изготовлены приборы с протоколом СПОДЭС/DLMS) или заказывать счетчики без буквы D (с протоколом Меркурий).

На пример:

Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А с протоколом СПОДЭС/DLMS "Меркурий 204 ARTM2-02 DPOBH.G"

Счетчик электроэнергии однофазный прямого включения 5(100)А с протоколом Меркурий "Меркурий 204 ARTM2-02 POBH.G"

Зам. Генерального директора  
ООО «Инкотекс-СК»

Ю.В. Руденок