



Символы, применяемые в обозначениях счетчиков Меркурий*

A – учёт активной энергии;

R – учёт реактивной энергии;

T – внутренний тарификатор, электронные пломбы;

2 – двунаправленный (два направления счета энергии);

P – наличие профиля, журнала событий, учета технических потерь и других дополнительных функций;

Q – измерение показателей качества электроэнергии;

C – CAN;

R – RS485;

I – IrDA (инфракрасный порт);

G – GSM модем;

OY – отсчетное устройство (тип устройства индикации);

S – внутреннее питание интерфейса RS-485 и модема GSM;

D – наличие входа резервного питания;

N – наличие электронной пломбы;

O – внутреннее реле отключения / включения нагрузки;

B – подсветка ЖКИ;

M - наличие сменного модуля в счётчиках Меркурий 234 ARTM

L – PLC модем для передачи данных по силовой сети;

L2 – PLC модем для передачи данных по силовой сети второго поколения;

* точнее в каталоге для каждой модели - <http://77cs.ru/counters-mercury>